Tabla mantenimiento Yamaha YBR

				LECTURA DEL CUANTAKILÓMETROS (x 1.000 km)																	
NUM.	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN	Anual	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
1	Línea de combustible	Comprobar si los tubos de gasolina están agrietados o dañados.	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Bujía (NGK/CR6HSA)	Comprobar estado (Par apriete 12.5 Nm , 1.25 m·kgf, 9.0 ft·lbf) Limpiar y ajustar la distancia entre electrodos (0.6-0.7 mm).			X		X		X		X		X		X		X		X		X
		Cambiar.				X		X		X		X		X		X		X		X	
3	Válvulas	Comprobar holgura de la válvula. Ajustar.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Filtro de aire	Limpiar.			X		X		X		X		X		X		X		X		X
		Cambiar.				X		X		X		X		X		X		X		X	
5	Embrague	Comprobar funcionamiento. Ajustar (Juego libre maneta = 10-15 mm).		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Freno delantero	Comprobar funcionamiento, nivel de líquido y si existen fugas. (Juego libre maneta = 0-7 mm).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Cambiar pastillas de freno --> Al llegar al límite de desgaste.																			
7	Freno trasero	Comprobar funcionamiento y ajustar el juego del pedal de freno. (Juego libre pedal = 20-30 mm).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Cambiar zapatas --> Al llegar al límite de desgaste.																			
8	Tubo de freno	Comprobar si está agrietado o dañado.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Cambiar --> Cada 4 años.																			
9	Ruedas	Comprobar si están descentradas o dañadas.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Neumáticos	Comprobar la profundidad del dibujo (> 1.6 mm) y si está dañado. Cambiar si es necesario. Comprobar presión(DEL=25psi/175kPA;TRAS=29-41psi/200-280kPa). Corregir si es necesario.	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Cojinetes de rueda	Comprobar si los cojinetes están flojos o dañados.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Bujes del pivote del basculante	Comprobar que los conjuntos de bujes no estén flojos.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Lubricar con grasa de jabón de litio --> cada 50.000 km									X									X	

Tabla mantenimiento Yamaha YBR

				LECTURA DEL CUANTAKILÓMETROS (x 1.000 km)																	
NUM.	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN	Anual	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
13	Cadena de transmisión	Comprobar holgura, alineación y estado de la cadena. Ajuste y lubrique la cadena. (Cada 1.000 km y después de lavar moto o circular con lluvia). (Holgura = 20-30 mm),		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Cojinetes de dirección	Comprobar el juego de los cojinetes y si la dirección está dura.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Lubricar con grasa de jabón de litio --> cada 24.000 km						X				X				X				X	
15	Fijaciones del bastidor	Comprobar que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente apretados	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Caballete lateral y caballete central	Comprobar funcionamiento. Lubricar.	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Interruptor del caballete lateral	Comprobar funcionamiento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Horquilla delantera	Comprobar funcionamiento y si existen fugas de aceite.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Conjuntos amortiguadores	Comprobar funcionamiento y si los amortiguadores pierden aceite.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Inyección de gasolina	Compruebe el ralentí del motor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Aceite de motor (1L JASO-MA)	Cambiar (Par apriete perno = 20.0 Nm , 2.0 m·kgf,14.0 ft·lbf). Comprobar nivel de aceite y si existen fugas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Interruptres de freno delantero y trasero	Comprobar funcionamiento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Piezas móviles y cables	Lubricar.	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Caja del puño del acelerador y cable	Comprobar funcionamiento y juego (Juego libre = 3-7 mm). Ajustar el juego del cable del acelerador si es necesario. Lubricar la caja del puño de acelerador y el cable.	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Sistema de inducción de aire	Comprobar si la válcula de corte de aire, la válvula de láminas y el tubo están dañados. Cambiar las piezas averiadas según sea necesario.	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Luces, señales e interruptores	Comprobar funcionamiento. Ajustar la luz del faro.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X